



Verlegehand-
werk seit über
120 Jahren

Pflegeanleitung und Wissenswertes über Ihren Parkettboden

Geölte Parkettböden



 **Bodenland**
Bodenbeläge.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem geölten Parkettboden von Bodenland.

Sie haben sich für einen hochwertigen, langlebigen, strapazierfähigen und vor allem natürlichen Boden entschieden.

Dieser zeichnet sich durch eine offenporige, widerstandsfähige und wasserunempfindliche Oberfläche aus, die ohne grossen Aufwand partiell ausgebessert werden kann und bei richtiger Pflege nie wieder abgeschliffen werden muss.

Um die Freude an Ihrem Parkettboden lange zu erhalten, lesen Sie bitte die Pflegeanleitung und wenden Sie diese entsprechend an. Beachten Sie die Anleitung auf den Produkten.

Alle genannten Produkte können Sie in unserem Shop bestellen.
www.bodenland.ch/shop

Vorsorge ist besser als Nachsorge

Die Pflege Ihres Parkettbodens beginnt bereits an der Haustür. Fussmatten halten fast 80 % des Schmutzes zurück und verhindern ein Zerkratzen der Oberfläche durch Schmutzteilechen.

Nützliche Tipps gegen Schmutz und Kratzer:

- Setzen Sie Filzgleiter unter Ihre Möbel
- Bei Stühlen verwenden Sie am besten Wukies Stuhlsocken
- bei Bürostühlen mit Rollen setzen Sie eine transparente Schutzmatte ein oder achten Sie zumindest auf weiche Stuhlrollen
- Stellen Sie Pflanzen nur mit Untersetzer auf den Boden
- Vermeiden Sie Pflegeprodukte, die einen wachshaltigen Film hinterlassen
- Beseitigen Sie verschüttete Flüssigkeiten schnellstmöglich
- Verwenden Sie niemals Dampfreinigungsgeräte

Tipps für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Die ideale Raumtemperatur liegt bei 20 °C bis 22 °C. Die Luftfeuchtigkeit sollte stets zwischen 50% bis 60% betragen – ein für Mensch und Holz ideales Raumklima.

Wird die empfohlene Luftfeuchtigkeit unterschritten, bildet der Boden Fugen, da das Holz gespeicherte Feuchtigkeit an die Raumluft abgibt und dadurch schrumpft. Diese Fugen bilden sich erfahrungsgemäss bei Erhöhung der Luftfeuchtigkeit wieder zurück. Ein Hygrometer zeigt die Luftfeuchtigkeit im Raum an. Zur Erreichung der empfohlenen Luftfeuchtigkeit verwenden Sie bitte einen Luftbefeuchter, insbesondere bei vorhandener Fussbodenheizung.

Wir empfehlen Ihnen den Venta Luftbefeuchter, welchen Sie im Shop auf bodenland.ch bestellen können.

Laufende Reinigung und Pflege

Die Reinigung erfolgt entweder trocken, mit Besen oder Staubsauger oder nebelfeucht, mit gut ausgewrungenem Wischmopp.

Wischen Sie nur feucht über Ihren Boden und immer mit Holzbodenseife und verwenden Sie nur Baumwollmops oder speziell für Parkett freigegebene Mikrofasern (Vorsicht: herkömmliche Mikrofasern zerstören Ihren Boden)

Dem lauwarmen Wischwasser Holzbodenseife beifügen. Auf 5 Liter Wasser ca. 125 ml Holzbodenseife. Der Boden wird dadurch gereinigt und zusätzlich gegen Flecken geschützt.

Bei weiss geölten Parkettböden Holzbodenseife weiss verwenden.

Die Häufigkeit der Reinigung erfolgt nach Beanspruchung.

Hartnäckige Verschmutzungen

Holzbodenseife im Verhältnis 1:5 mit lauwarmem Wasser mischen.

Verschmutzte Fläche in Holzfaserrichtung mit Druck, entweder per Hand mit Pad oder maschinell mit Poliermaschine reinigen. Boden anschliessend nachwischen und Fläche trocknen lassen.

Bei Bedarf den Vorgang mehrmals wiederholen. Achten Sie darauf dass es genügend Seifenschaum dabei gibt.

Bei weiss geölten Parkettböden Holzbodenseife weiss verwenden.

Bei Bedarf gereinigte Fläche nachölen. Siehe dazu Intervallreinigung.

Intervallreinigung

Jährlich oder wenn der Boden matt und stumpf aussieht, gesamte Fläche intensiv reinigen und nachölen. Schwere Möbel können verbleiben.

Intensivreiniger im Verhältnis 1:40 mit heissem Wasser mischen. Boden mit Mopp reinigen und Verschmutzungen aufwischen. Danach über Nacht, mindestens aber 3 bis 4 Stunden trocknen lassen.

Holzbodenöl pur, mit Poliermaschine oder Pad, auftragen, bis Oberfläche gesättigt ist und kein Öl mehr aufnimmt. Ergiebigkeit: 1 Liter = 50 – 100 m². In Bahnen arbeiten, da Pflegeöl schnell einzieht. Anschliessend mit Pflageetuch oder Wollpad gesamte Fläche manuell oder maschinell nachpolieren.

Diese Arbeiten können Sie gerne durch unsere geschulten Mitarbeiter ausführen lassen.

Verlegehandwerk seit über 120 Jahren

Seit über 120 Jahren steht der Name Bodenland für handwerkliche Tradition und einzigartige, anspruchsvolle Erfahrung in der Verarbeitung von Parkettböden. Geniessen Sie diesen wunderbaren Werkstoff, seine Wärme, seine Haptik und vor allem seine Natürlichkeit.

Verstehen Sie die Eigenschaften Ihres Bodens, sei es die kleine Fuge, der kleine Ast oder die farbliche Veränderung durch das Einwirken des Lichtes als Zeichen der Natürlichkeit und Ursprünglichkeit. Holz ist ein lebendes Material, nicht etwa wie Stein oder Kunststoff, sondern aus einem feinen Zellsystem aufgebaut. Diese feinen Strukturen wirken wie ein Schwamm, bei dem die vielen Poren einen Feuchtigkeitsspeicher darstellen. Holz nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab, immer in Abhängigkeit des vorhandenen Raumklimas.

Somit verstehen Sie bitte eine mögliche Fuge im Parkett als Aufforderung, das Raumklima und somit auch Ihr Wohlbefinden, durch Zufuhr von Raumfeuchtigkeit durch den Einsatz eines Luftbefeuchters zu verbessern. Dies gilt

insbesondere bei Fussbodenheizung. Sie werden feststellen, dass bei idealem Raumklima Ihr Parkettboden nahezu fugenlos ist.

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff und dieses spiegelt sich in jeder einzelnen gewachsenen und bei Ihnen verlegten Diele wieder. Keine Diele gleicht der Anderen – jede ist ein Unikat. Der Wuchs des Stammes spiegelt die Ereignisse im Leben eines Baumes wieder und verleiht Ihrem Parkettboden seine Einzigartigkeit. Ähnlich wie die Pigmente der Haut, verändert sich die Holzfarbe in den ersten sechs Monaten durch Lichteinwirkung. Im Allgemeinen wird hierdurch das Holz einheitlicher in der Maserung und satter im Farbton. Dieser Prozess ist unabhängig des Alters des Parkettbodens, sondern nur in Abhängigkeit der Dauer von Lichteinwirkung. Bitte lassen Sie sich in Ihrer Möblierung nicht einschränken, selbst nach Jahren gleicht sich der Boden immer wieder an.

**Viel Freude an Ihrem Parkettboden
Ihre Bodenland AG**

Bodenland AG

Sägetstrasse 7a
3123 Belp
Tel. 031 809 02 35
Fax 031 809 17 35

info@bodenland.ch
www.bodenland.ch

www.wukies.ch

